

Таймер-терморегулятор подогревателя (для подогревателя 15.8106.000 -05) 

код ошибки			Наименование неисправностей
№	Индикация на таймере	Индикация на лампе	
1	E-01	1 вспышка	Сбой при пуске подогревателя
2	E-02	2 вспышки	Отсутствие розжига пламени
3	E-03	3 вспышки	Напряжение питания ниже нормы
4	E-04	4 вспышки	Неисправность цепи индикатора пламени
5	E-05	5 вспышек	Неисправность цепи высоковольтного источника питания
6	E-06	6 вспышек	Дефект датчика температуры
7	E-07	7 вспышек	Неисправность цепи электромагнитного клапана
8	E-08	8 вспышек	Неисправность цепи электродвигателя вентилятора подогревателя
9	E-09	9 вспышек	Неисправность цепи электронасоса
10	E-10	10 вспышек	Напряжение питания выше нормы

Пульт управления (для подогревателя 15.8106.000 – 15) 

Код неисправности	Режим работы и вид неисправности	Число длинных вспышек цвет светодиода	Число звуковых сигналов
-	Подогреватель выключен	Свечение отсутствует	-
00	Подогреватель запускается и работает	Постоянное свечение светодиода зеленым	-
01	Срыв пламени	1 красный	1
02	Отсутствие розжига	2 красный	2
03	Напряжение питания выше 30В	3 красный	3
04	Напряжение питания ниже 20В	4 красный	4
05	Неисправность цепи датчика температуры	5 красный	5
06	Неисправность цепи индикатора пламени	6 красный	6
07	Неисправность электронасоса	7 красный	7
08	Неисправность термopедохранитель (или электромагнитного клапана)	8 красный	8
09	Неисправность электродвигателя горелки	9 красный	9
10	Неисправность высоковольтного источника напряжения	10 красный	10
11	Отсутствие связи с блоком управления	11 красный	11